

Steuercodes

An-/Abmelden am Telefon

<code>*11*[Teilnehmer]*1</code>	Anmelden am Telefon.
<code>*11*[Teilnehmer]*0</code>	Abmelden am Telefon.
<code>*11*[Teilnehmer]</code>	Wechselseitiges An-/Abmelden am Telefon.

Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden. Wird die Taste gedrückt wird der Teilnehmer am Telefon an-/abgemeldet. Leuchtet die LED ist der Teilnehmer angemeldet. Ist die LED aus ist der Teilnehmer abgemeldet.

Snom Funktionstaste: Teilnehmer 52

<input type="text" value="Aktive"/>	<input type="text" value="Nebenstelle"/>	<input type="text" value="*11*52"/>	P7 
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Follow-me

Anrufe zum Teilnehmer mit der Nebenstelle [Nebenstelle] werden zum aktuellen Telefon weitergeleitet.

<code>*28*[Teilnehmer]*1</code>	Follow-me einschalten.
<code>*28*[Teilnehmer]*0</code>	Follow-me ausschalten.

Ruhe vor dem Telefon

Anrufern wird Besetzt signalisiert. Ausnahme: Telefonbucheinträge mit Status VIP.

<code>*29*1</code>	Ruhe vor dem Telefon einschalten.
<code>*29*0</code>	Ruhe vor dem Telefon ausschalten.

Chef/Sekretärin Funktion

- *131*[Teilnehmer]*1 Chef/Sekretärin an.
- *131*[Teilnehmer]*0 Chef/Sekretärin aus.
- *131**[Teilnehmer] Wechselseitiges An/Aus Chef/Sekretärin.

Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden. Wird die Taste gedrückt wird die Chef/Sekretärin Funktion an-/ausgeschaltet. Leuchtet die LED ist Chef/Sekretärin Funktion eingeschaltet. Ist die LED aus ist die Chef/Sekretärin Funktion ausgeschaltet.

Snom Funktionstaste: Chef/Sekretärin Funktion bei Teilnehmer 52

P9 

An-/Abmelden an Rufgruppe

- *12*[Teilnehmer]*[Rufgruppe] Wechselseitiges An-/Abmelden in einer Rufgruppe. Der Teilnehmer MUSS Mitglied der Rufgruppe sein.

Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden.

Snom Funktionstaste: Beispiel Teilnehmer 52 und Rufgruppe 40

P7 

An-/Abmelden an allen Rufgruppen

- *12*[Teilnehmer] Wechselseitiges An-/Abmelden in allen Rufgruppen.

Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden.

Snom Funktionstaste: Beispiel Teilnehmer 52

P7 

Rufweiterleitung sofort

21[Rufnummer]	Rufweiterleitung zu Rufnummer [Rufnummer] einschalten.
21 oder *21*0	Rufweiterleitung sofort aktivieren. Es wird die aktuell eingestellte Rufnummer, welche in der Web-GUI des Teilnehmers eingetragen ist, verwendet.
*21	Rufweiterleitung ausschalten.
*21**[Teilnehmer]	Wechselseitiges ein-/ausschalten der Rufweiterleitung des Teilnehmers.

Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden. Wird die Taste gedrückt wird die Rufweiterleitung ein- oder ausgeschaltet. Leuchtet die LED ist die Rufweiterleitung ein. Ist die LED aus ist die Rufweiterleitung aus.

Snom Funktionstaste: Beispiel Rufweiterleitung sofort für Benutzer 52

P7 

Rufweiterleitung wenn besetzt

22[Rufnummer]	Rufweiterleitung wenn besetzt zu Rufnummer [Rufnummer] einschalten.
22 oder *22*0	Rufweiterleitung wenn besetzt einschalten. Es wird die aktuell eingestellte Rufnummer, welche in der Web-GUI des Teilnehmers eingetragen ist, verwendet.
*22	Rufweiterleitung wenn besetzt ausschalten.

Rufweiterleitung wenn keine Antwort

23[Rufnummer]	Rufweiterleitung wenn keine Antwort zu Rufnummer [Rufnummer] einschalten.
23 oder *23*0	Rufweiterleitung wenn keine Antwort einschalten. Es wird die aktuell eingestellte Rufnummer, welche in der Web-GUI des Teilnehmers eingetragen ist, verwendet.
*23	Rufweiterleitung wenn keine Antwort ausschalten.

Rufweiterleitung wenn besetzt oder wenn keine Antwort

24[Rufnummer]	Rufweiterleitung wenn besetzt und wenn keine Antwort zu Rufnummer [Rufnummer] einschalten.
24 oder *24*0	Rufweiterleitung wenn besetzt und wenn keine Antwort einschalten. Es werden die aktuell eingestellten Rufnummern, welche in der Web-GUI des Teilnehmers eingetragen sind, verwendet.
*24 Antwort ausschalten.	Rufweiterleitung wenn besetzt und wenn keine

Rufweiterleitung sofort auf Anrufbeantworter

25	Rufweiterleitung sofort auf Anrufbeantworter einschalten.
*25	Rufweiterleitung sofort auf Anrufbeantworter einschalten.

Anrufbeantworter

Jeder Teilnehmer verfügt über einen persönlichen Anrufbeantworter wenn dieser aktiviert ist.

Mit *80 gelangt der Teilnehmer in das Menü seines Anrufbeantworters. Dort können neue und alte Nachrichten abgehört werden, die Ansagen für besetzt und nicht erreichbar aufgenommen werden und der Name des Teilnehmers aufgesprochen werden.

Für das Aufsprechen der Ansagen am Telefon stehen folgende Steuercodes zur Verfügung:

*84*1	Ansage für nicht Erreichbar aufsprechen.
*84*2	Ansage für nicht Erreichbar anhören.
*84*3	Ansage für nicht Erreichbar löschen.
*85*1	Ansage für Besetzt aufsprechen.
*85*2	Ansage für Besetzt anhören.
*85*3	Ansage für Besetzt löschen.
*86*1	Ansage Name aufsprechen.
*86*2	Ansage Name anhören.
*86*3	Ansage Name löschen.

Nachricht auf Anrufbeantworter sprechen

88[Nebenstelle]	Nachricht direkt auf Anrufbeantworter der Nebenstelle (Teilnehmer oder Rufgruppe) sprechen.
-------------------	---

Gespräch heranholen (Pick-up)

*8	beliebiges Gespräch heranholen.
*8[Nebenstelle]	Gespräch der Nebenstelle [Nebenstelle] heranholen.

Übermittlung der eigenen Rufnummer unterdrücken

Mit *20[Rufnummer] wird die Rufnummer unterdrückt.

Hinweis: der ISDN / VoIP Anbieter muss dieses Merkmal unterstützen.

Gezielte Auswahl ISDN oder VoIP Provider bei ausgehenden Rufen

- *601[Rufnummer] Für ausgehendes Gespräch ISDN verwenden.
- *602[Rufnummer] Für ausgehendes Gespräch VoIP verwenden.
- *6[CI][Rufnummer] Für ausgehendes Gespräch einen bestimmten VoIP Provider verwenden.

Nachtschaltung

Wechselseitiges Ein-/Ausschalten der Nachtschaltung.

- *26[Code] Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden. Wird die Taste gedrückt wird die Nachtschaltung ein- oder ausgeschaltet. Leuchtet die LED ist die Nachtschaltung ein. Ist die LED aus ist die Nachtschaltung aus.

Snom Funktionstaste: Nachtschaltung mit Code 26

P7 

Globale Rufweiterleitung

- *27[Code] Wechselseitiges Ein-/Ausschalten der globalen Rufweiterleitung.

Dieser Steuercode kann am Snom Telefon auf eine Funktionstaste gelegt werden. Wird die Taste gedrückt wird die globale Rufweiterleitung ein- oder ausgeschaltet. Leuchtet die LED ist die globale Rufweiterleitung ein. Ist die LED aus ist die globale Rufweiterleitung aus.

Snom Funktionstaste: Beispiel globale Rufweiterleitung mit Code 00

P7 