

telpho10 Update 2.1.7

Datum: 14.04.2011

NEUERUNGEN	2
SNOM AUTO-PROVISIONING: UNTERSTÜTZUNG DHCP OPTION 66	2
SNOM TELEFONE 8XX: UNTERSTÜTZUNG DER 12 FUNKTIONSTASTEN	2
SNOM M9 AUTO-PROVISIONING	2
ÄNDERUNGEN	3
WEB-GUI ENDGERÄTE: SNOM FUNKTIONSTASTEN	3
snom Serie 3xx	3
snom Serie 8xx	3
WEB-GUI: CLIP NO SCREENING (ISDN).....	4
BEHOBENE FEHLER	5
WEB-GUI: RUFBERECHTIGUNGEN.....	5

WICHTIG

Nach dem Update folgende Aktionen ausführen:

1. Web-GUI → Anlage: **Änderungen in System laden**
2. Web-GUI → Endgeräte: **Konfiguration an alle snom senden**

Neuerungen

snom Auto-Provisioning: Unterstützung DHCP Option 66

snom Telefone der Serie 300, 320, 360, 370, 820, 821 und 870 beziehen sich die Settings URL vom Auto-Provisioning Service der telpho10 wenn dieser aktiviert ist.

Alternativ kann die Settings URL auch vom DHCP Server bereitgestellt werden wenn dieser die Option 66 unterstützt.

Vorteile:

- Der Auto-Provisioning Service der telpho10 kann deaktiviert werden und es ist keine zusätzliche IP Adresse auf der telpho10 notwendig.
- Das Auto-Provisioning funktioniert auch dann wenn das snom Telefon sich in einem anderen Subnetz befindet und der DHCP Server des Subnetzes die Option 66 unterstützt.

Die Beschreibung finden Sie im telpho10 Administrator Handbuch v2.1.7.

<http://www.telpho.de/downloads/telpho10/telpho10-Handbuch-Administrator-v2.1.7.pdf>

snom Telefone 8xx: Unterstützung der 12 Funktionstasten

Wie bei den snom Telefonen 3xx werden die 12 Funktionstasten der snom Telefone 820, 821 und 870 unterstützt.

snom m9 Auto-Provisioning

Ab sofort unterstützt die telpho10 das Auto-Provisioning für die snom m9 DECT Basis und den snom m9 Handsets.

Die Beschreibung finden Sie im telpho10 Administrator Handbuch v2.1.7.

<http://www.telpho.de/downloads/telpho10/telpho10-Handbuch-Administrator-v2.1.7.pdf>

Änderungen

Web-GUI Endgeräte: snom Funktionstasten

Die Konfiguration der snom Funktionstasten wurde überarbeitet und erweitert.

snom Serie 3xx

Feld **Beschreibung**: Optional, Beschreibung der Funktionstaste.

snom Serie 8xx

Feld **Kurzform**: Beschriftung (Überschrift) der Funktionstaste.

Feld **Beschreibung**: Optional, Beschreibung der Funktionstaste.

Beispiel:

Web-GUI Endgerät

snom Funktionstasten			
Typ	Nummer	Kurzform	Beschreibung
P1	Nebenstelle 11	Werner	
P2	Nebenstelle 13	Heike	
P3	Nebenstelle 12	Christian	
P4	Nebenstelle *21**14	Umleitung	

snom 821



Web-GUI: Clip No Screening (ISDN)

Es können im Feld **abgeh. Rufnummer** auch die Platzhalter verwendet werden welche in der Web-GUI unter ISDN-Karten verwendet werden können.

<LKZ>	Länderkennzahl (Ländervorwahl)
<OKZ>	Ortskennzahl (Ortsvorwahl)
<N>	Kopfnummer / MSN
<DW>	Durchwahl

Primär war diese Funktion für die Signalisierung von Sonderrufnummern gedacht. Dabei wurde aber bei Gesprächen ins Ausland die Ländervorwahl nicht mit angezeigt.

Beispiele:

Die eigene Ländervorwahl ist 49 und die Ortsvorwahl 8251

Anzeige der Rufnummer 0891234 und Durchwahl bei nationalen Gesprächen und 0049891234 und Durchwahl bei internationalen Gesprächen.

Feld **abgeh. Rufnummer**: = <LKZ>0891234<DW>

Anzeige der Rufnummer 0700123456 bei nationalen Gesprächen und 0049700123456 bei internationalen Gesprächen.

Feld **abgeh. Rufnummer**: <LKZ>0700123456

Behobene Fehler

Web-GUI: Rufberechtigungen

Die Auswahl der Nebenstelle vom Typ Fax ist nicht möglich.