

Als Beispiel konfigurieren wir ein Snom 3xx mit der Nebenstelle 11. Die IP Adresse der telpho10 ist die 192.168.80.252. Den Nutzernamen finden Sie in der Web-GUI der telpho10 unter „Anlage -> Asterisk Manager Interface“.



Asterisk Server

Verbindung TAPI-Funktionen Anpassen

Alias-Name der Telefonanlage

Alias Werner

Alias auch in den Gerätenamen verwenden

Verbindung

Server Typ Asterisk Manager

IP-Adresse 192.168.80.252

Port 5038 manager.conf

Authentifizierung manager.conf

Nutzername telpho

Passwort

Verbinden

OK Abbrechen Hilfe

Klicken Sie, nachdem Sie die Daten eingegeben haben, auf „Verbinden“ um die Anmeldung durchzuführen.

Nach erfolgreicher Anmeldung klicken Sie auf „OK“ und geben die restlichen Daten ein.

Wichtig: Im Context muss „aelLineOut“ eingetragen werden.

Zur Konfiguration Ihres Snom Telefon klicken Sie auf „Einstellungen“ neben „Spezielles Gerät“.

Klicken Sie auf „Test“ um die Einstellungen zu testen.

War der Test erfolgreich klicken Sie auf „OK“. Die Konfiguration ist abgeschlossen.